


# Cherry STREAM - Tastatur - kabellos - Deutsch

Tastenschalter: CHERRY SX

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Cherry
Hersteller Art. Nr.	JK-8552DE-2
EAN/UPC	4025112106316



## Beschreibung

CHERRY STREAM - Tastatur - kabellos - Deutsch - Tastenschalter: CHERRY SX

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CHERRY STREAM - Tastatur - Deutsch
Gerätetyp	Tastatur
Anschlussstechnik	Kabellos
Lokalisierung und Layout	Deutsch
Anzahl Hotkeys	10
Schutz	Abriebfest
Numerische Tastatur	Ja
Tastenschaltertyp	CHERRY SX

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Gerätetyp	Tastatur
	<b>Eingabegerät</b>
Typ	Kabellos
Anzahl Hotkeys	10
Lokalisierung und Layout	Deutsch
Tastaturtechnologie	Schere
Tastenschaltertyp	CHERRY SX
Schutz	Abriebfest
Besonderheiten	Nummernblock

**Batterie**

Betriebszeit (bis zu)

36 Monate

**Herstellergarantie**

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verlängerte Garantie - 1 Jahr

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.