

# Acer AMR010 - Maus - 3 Tasten - kabellos - Bluetooth

Schwarz - retail - für Aspire C 22; Chromebook 51X; TravelMate Spin B3; Veriton Essential N VEN2580; Veriton N4

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	GP.MCE11.00Z
EAN/UPC	4710886001218



## Beschreibung

Acer AMR010 - Maus - 3 Tasten - kabellos - Bluetooth - Schwarz - retail - für Aspire C 22; Chromebook 51X; TravelMate Spin B3; Veriton Essential N VEN2580; Veriton N4

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer AMR010 - Maus - Bluetooth - Schwarz
Gerätetyp	Maus
Anschlussstechnik	Kabellos - Bluetooth
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.1 cm x 10.2 cm x 3.2 cm
Anzahl Tasten	3
Bewegungsauflösung	1200 dpi
Verpackung	Retail
Entwickelt für	Aspire C 22; Chromebook 31X; 51X; Chromebook Enterprise Spin 513; Chromebook Spin 51X; ConceptD 3 Ezel; Extensa 15; Nitro 5; 50; Predator Helios 300; Predator Orion 5000; Predator Triton 300; Swift 3 Pro Series; TravelMate Spin B3; Veriton Essential N VEN2580; Veriton Essential Z VEZ2740; Veriton N4

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Maus
Breite	6.1 cm
Tiefe	10.2 cm
Höhe	3.2 cm
Farbe	Schwarz

### Eingabegerät

Anschlussstechnik	Kabellos
-------------------	----------

Schnittstelle	Bluetooth
Max. Betriebsabstand	Bis zu 10 m
Anzahl Tasten	3
Bewegungsauflösung	1200 dpi
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	1 AA-Batterie
Verpackung	Retail

#### Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	<p>Acer Aspire 1 A114-61   Acer Aspire 3 A315-35, A315-56, A315-58, A317-33, A317-53   Acer Aspire 3 Pro Series A317-52   Acer Aspire 5 A515-44, A515-45, A517-52G   Acer Aspire 5 Pro Series A515-56, A517-52, A517-52G   Acer Aspire C 22 C22-1600, C22-1700   Acer Aspire C 24 C24-1650   Acer Aspire C 27 C27-1655   Acer Chromebook 311 C722, C733   Acer Chromebook 314 C933   Acer Chromebook 512 C851T   Acer Chromebook 514 CB514-1W   Acer Chromebook Enterprise Spin 513 R841LT, R841T   Acer Chromebook Spin 512 R852T, R852TN, R853TA   Acer Chromebook Spin 513 R841T   Acer Chromebook Spin 514 CP514-1WH, CP514-1W-R57K   Acer Chromebook Spin 713 CP713-2W   Acer ConceptD 3 Ezel CC314-72G   Acer ConceptD 3 Ezel Pro CC314-72P   Acer ConceptD 3 Pro CN315-72P-54SD   Acer ConceptD 7 CN715-72G-71QE, CN715-72G-7609   Acer ConceptD 7 Ezel Pro CC715-71P-79ZW   Acer ConceptD 7 Pro CN715-72P-71WU, CN715-72P-7672   Acer Extensa 15 EX215-31, EX215-53G, EX215-54   Acer Nitro 5 AN515-45, AN515-55, AN515-55-71JV, AN515-57, AN517-41, AN517-41-R7UX, AN517-41-R9Q2, AN517-52, AN517-54   Acer Nitro 50 N50-620   Acer Predator Helios 300 PH315-53, PH315-54, PH317-55   Acer Predator Orion 3000 PO3-630   Acer Predator Orion 5000 PO5-625s   Acer Predator Triton 300 PT315-53   Acer Spin 1 SP114-31   Acer Spin 5 SP513-55N, SP513-55N-52HF   Acer Spin 5 Pro Series SP513-54N   Acer Spin 7 Pro Series SP714-61NA   Acer Swift 1 SF114-33-C6ZJ, SF114-33-P11Y, SF114-33-P17Z, SF114-34   Acer Swift 3 SF314-43, SF314-511, SF316-51   Acer Swift 3 Pro Series SF316-51   Acer Swift 5 Pro Series SF514-55T, SF514-55TA   Acer Swift 7 Pro Series SF714-52T   Acer TravelMate P2 TMP214-41, TMP214-53, TMP215-41, TMP215-53-75AM   Acer TravelMate Spin B3 TMB311RA-31, TMB311RNA-31   Acer TravelMate Spin P4 TMP414RN-51-55J, TMP414RN-51-78UQ   Acer Veriton Essential N VEN2580   Acer Veriton Essential Z VEZ2740G   Acer Veriton N4 VN4680GT, VN4690G, VN4690GT</p>
----------------	---

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.