

Sistema auricolare Bluetooth® Voyager Legend™ CS

Progettata a Santa Cruz, California

GUIDA RAPIDA

plantronics®



Per rispondere a una chiamata, è possibile:

- Indossare l'auricolare, oppure
- Toccare il pulsante di chiamata (☎), oppure
- Dire "answer" (rispondi) dopo l'annuncio di una chiamata (disponibile solo con il telefono cellulare associato).

Terminare una chiamata

- Toccare il pulsante di chiamata (☎) per terminare la chiamata corrente.

Selezione vocale (funzione del telefono cellulare)

- Premere il pulsante di chiamata (☎) per 2 secondi, attendere la richiesta di comando vocale, quindi chiedere di chiamare il numero di un contatto memorizzato.

Esclusione del microfono durante una chiamata

- Toccare il pulsante Esclusione microfono (M). Viene emesso l'avviso di conferma "mute on" (esclusione microfono attivata). L'avviso viene ripetuto ogni 15 minuti come promemoria. Toccare nuovamente il pulsante di esclusione microfono per attivare il microfono ed ascoltare l'avviso di conferma "mute off" (esclusione microfono disattivata).

Regolazione del volume

- Durante una chiamata, o se è in corso lo streaming audio, toccare il pulsante del volume (V) premendo in su (+) o in giù (-).



1 Stato della chiamata

- Inattivo = spento
- Chiamata in arrivo = lampeggia velocemente in blu
- Chiamata in corso = blu fisso
- Chiamata in corso = blu fisso
- Esclusione microfono (auricolare) attivata = lampeggia lentamente in blu

2 LED dell'alimentazione

- Spento = non acceso
- Acceso = blu fisso
- In modalità di associazione = lampeggia in rosso/blu
- Associazione riuscita = blu fisso


3 LED della batteria sull'auricolare (quando inserito nella base)

- Batteria carica, ricarica interrotta = blu fisso
- Livello della carica alto, in carica = lampeggia in blu per 3 volte ogni 10 secondi
- Livello della carica medio, in carica = lampeggia in blu per 2 volte ogni 10 secondi
- Livello della carica basso, in carica = lampeggia in rosso per 2 volte ogni 10 secondi
- Livello della carica critico, in carica = lampeggia in rosso per 3 volte ogni 10 secondi


1 Ricarica, collegamento e chiamata da telefono fisso

Ricarica dell'auricolare

1 Collegare un'estremità dell'alimentatore al jack di alimentazione sul retro della base e l'altra estremità a una presa della corrente.




2 Per la ricarica, collocare l'auricolare nella base per almeno 20 minuti.



Collegamento del telefono fisso

Collegare i cavi dal telefono fisso alla base.



Esecuzione di una chiamata dal telefono fisso

1 Con l'auricolare indossato, premere il pulsante di controllo chiamate.




2 Sollevare la cornetta del telefono fisso.

NOTA: per la funzione di controllo chiamate in remoto (dispositivo automatico di risposta HLIO o cavo EHS), vedere la pagina Web plantronics.com/accessories.

3 Effettuare una chiamata di prova dal telefono fisso.

4 Terminare la chiamata premendo il pulsante di controllo chiamate sull'auricolare e riagganciare la cornetta.

Suggerimento per la risoluzione dei problemi: se non si sente il segnale di composizione, regolare il selettore a scorrimento (A-G) fino a quando non si sente il segnale. L'impostazione predefinita A funziona con la maggior parte dei telefoni fissi.



2 Associazione del telefono cellulare ed esecuzione di una chiamata

Associazione del telefono cellulare

1 Accendere l'auricolare e scegliere se:


- Toccare il pulsante Voce (V) e pronunciare "Pair mode" (Modalità di associazione), oppure
- Tenere premuto il pulsante di chiamata (☎) fino a quando viene emesso l'avviso vocale "Pairing" (Associazione)

2 Mentre i LED dell'auricolare lampeggiano in rosso e in blu, attivare la funzione Bluetooth® sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.

3 Selezionare "PLT_Legend".



4 Se richiesto dal telefono cellulare, immettere il passcode 0000. Una volta completata l'associazione, i LED dell'auricolare non lampeggiano più in rosso e blu e viene emesso l'avviso vocale "pairing successful" (associazione riuscita). Alcuni telefoni potrebbero richiedere all'utente l'autorizzazione ad accedere ai contatti per abilitare la funzione di annuncio del chiamante.



5 Effettuare una chiamata di prova dal telefono cellulare.

6 Terminare la chiamata premendo il pulsante di chiamata (☎). Se si rimuove l'auricolare, la chiamata non viene terminata.

Associazione con un altro telefono

Dopo aver associato l'auricolare al telefono cellulare, è possibile associare il dispositivo a un altro telefono.

1 Accendere l'auricolare e scegliere se:

- Toccare il pulsante Voce (V) e pronunciare "Pair mode" (Modalità di associazione), oppure
- Tenere premuto il pulsante di chiamata (☎) fino a quando viene emesso l'avviso vocale "Pairing" (Associazione).

2 Mentre i LED dell'auricolare lampeggiano in rosso e in blu, attivare la funzione Bluetooth® sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.

3 Selezionare "PLT_Legend".

4 Una volta completata l'associazione, i LED dell'auricolare non lampeggiano più in rosso e blu e viene emesso l'avviso vocale "Pairing successful" (Associazione riuscita).

NOTA: Alcuni telefoni potrebbero richiedere all'utente l'autorizzazione ad accedere ai contatti per abilitare la funzione di annuncio del chiamante.

Risposta a una chiamata dal telefono fisso durante una chiamata al cellulare

Toccare il pulsante di chiamata una volta per terminare la chiamata da cellulare, quindi premere nuovamente per rispondere alla chiamata dal telefono fisso.


NOTA: Seguire la stessa procedura quando si desidera rispondere a una chiamata da cellulare durante una chiamata da telefono fisso.

3 Montaggio dell'auricolare e ricarica con il cavo USB


Montaggio dell'auricolare

Sostituire il cuscinetto per un miglior comfort.

1 Premere il cuscinetto e ruotarlo a sinistra per sbloccarlo.
2 Allineare un nuovo cuscinetto nell'alloggiamento.
3 Premere il cuscinetto e ruotarlo a destra per bloccarlo in posizione.




Per indossare l'auricolare sull'altro orecchio, ruotare l'asta portamicrofono verso l'alto, quindi girarlo in modo che il cuscinetto sia sull'altro lato prima di abbassare l'asta.



Ricarica dell'auricolare con il cavo USB

1 Allineare le parti magnetiche a scatto dell'auricolare e il dispositivo di ricarica.
2 Collegare il dispositivo di ricarica a un caricabatterie USB da parete o a un computer per 90 minuti. I LED si spengono una volta che la carica è completa.



Accessori per la ricarica opzionali

Per altre opzioni di ricarica, visitare il sito Web plantronics.com/accessories e ricercare:

- Custodia di ricarica Voyager Legend
- Supporto di ricarica Voyager Legend
- Caricabatterie per auto Voyager Legend

4 Utilizzo e ripristino degli Smart Sensors

Utilizzo dei sensori

La tecnologia Smart Sensors rileva automaticamente quando l'auricolare viene posizionato sulla testa.

Quando si indossa l'auricolare, vengono eseguiti automaticamente i seguenti comandi:

- Risposta a una chiamata in arrivo
 - Trasferimento di una chiamata attiva dal telefono (disponibile solo con il telefono cellulare associato)
 - Ripristino dell'audio in streaming
- Quando invece l'auricolare viene rimosso, vengono eseguiti i seguenti comandi:
- Trasferimento di una chiamata attiva alla cornetta del telefono (disponibile solo con il telefono cellulare associato)
 - Messa in pausa dell'audio in streaming
 - Blocco del pulsante di chiamata per evitare chiamate accidentali

Prova dei comandi vocali


Toccare il pulsante Voce (V), attendere la richiesta di comando, quindi pronunciare un comando vocale. Ad esempio, il comando vocale "What can I say?" (Cosa posso dire?) fornisce l'elenco completo dei comandi disponibili.

Ripristino dei sensori

Se i sensori intelligenti non funzionano più correttamente, potrebbe essere necessario effettuare il ripristino.

Con l'auricolare indossato, toccare il pulsante di chiamata per eseguire una prova dei sensori:

- Se viene pronunciato un avviso vocale sull'autonomia di conversazione significa che i sensori funzionano correttamente.
- Un solo tono significa che i sensori devono essere ripristinati. Per ripristinare i sensori, ricaricare l'auricolare e posizionarlo su una superficie piana non in metallo per più di 10 secondi.



Per informazioni sulla sicurezza del prodotto, fare riferimento al documento "Importanti istruzioni sulla sicurezza", fornito separatamente, prima dell'installazione e dell'uso.

Il sistema auricolare Voyager Legend CS consiste in una base per auricolare CSEB-01 e in un auricolare Bluetooth Voyager Legend.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Supporto tecnico

plantronics.com/support

Guida dell'utente online

<http://docs.plantronics.com/VoyagerLegendCS>

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands



© 2013 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, and Voyager Legend are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Plantronics, Inc. is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

Patents: US 8,208,673; D617,316; D681,003; 681,014; D681,002; D662,089; BR 302102011493; CN ZL201230489876.9; ZL201230059196.3; EM 002109637-0001; 002109637-0002; 002109637-0003; 001315261-0001; IN 243252; TW D151481; Patents Pending.