

Cherry MX-Board 3.0 S - Tastatur - Hintergrundbeleuchtung

USB - QWERTZ - Deutsch - Tastenschalter: CHERRY MX Brown - pink

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Cherry
Hersteller Art. Nr.	G80-3874LXADE-9
EAN/UPC	4025112103162



Beschreibung

Expect to win - mit der CHERRY Gaming Performance im innovativen Aluminium-Design.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CHERRY MX-Board 3.0 S - Tastatur - QWERTZ - Deutsch - pink
Gerätetyp	Tastatur
Hintergrundbeleuchtet	RGB
Schnittstelle	USB
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout	QWERTZ Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Taschenrechner, Stummtaste, Browser, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Lautstärke -, Lautstärke +, Fn Tastensperre, CHERRY key
Schutz	Abriebfest
Numerische Tastatur	Ja
Gaming	Ja
Tastenschaltertyp	CHERRY MX Brown
Farbe	Pink
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43 cm x 14 cm x 3.6 cm
Gewicht	1.025 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Tastatur
Hintergrundbeleuchtet	RGB
Schnittstelle	USB
Eingabegerät	
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Taschenrechner, Stummtaste, Browser, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Lautstärke -, Lautstärke +, Fn Tastensperre, CHERRY key
Lokalisierung und Layout	QWERTZ Deutsch

Tastaturtechnologie	Mechanisch
Tastenschaltertyp	CHERRY MX Brown
Anti-Ghosting	Ja
Gaming	Ja
Schutz	Abriebfest
Abnehmbares Kabel	Ja
Besonderheiten	Nummernblock
Breite	43 cm
Tiefe	14 cm
Höhe	3.6 cm
Gewicht	1.025 kg
	Verschiedenes
Farbe	Pink
Kabellänge	1.7 m
Zubehör im Lieferumfang	Micro-USB-an-USB-Kabel
Kennzeichnung	BSMI, FCC, KCC, China RoHS, RCM
	Software & Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	CHERRY Utility software
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Windows 10 oder aktuellere Version
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.